

Solución de problemas de la base de acoplamiento y la plataforma móvil

Este capítulo incluye lineamientos generales y tablas de solución de problemas como ayuda para aislar y recuperar de fallas de funcionamiento. **SÓLO PERSONAL CALIFICADO Y AUTORIZADO DEBE OPERAR O DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO.**

La solución adecuada de problemas consiste en encontrar la causa de un problema y corregirla de forma segura y sistemática. Un cambio en el sistema a menudo causa problemas. Una comprensión del sistema, sus modos de operación y cómo deben funcionar estos modos ayudará a encontrar la causa del problema.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias durante la realización de los procedimientos de diagnóstico.
- Antes de intentar cualquier operación de mantenimiento o servicio, asegúrese de que:
 - No inicie ningún procedimiento de reparación hasta que se hayan aplicado los procedimientos adecuados de desconexión y de bloqueo de energía.
 - El sistema está desactivado; los interruptores eléctricos principales están abiertos.
- Algunos procedimientos de mantenimiento/solución de problemas requieren que el equipo esté en marcha para realizar el procedimiento. En este caso, solo una persona debe estar al mando de la operación del equipo en el modo de mantenimiento. Se debe mantener una comunicación constante con la persona que comanda el equipo durante todo el procedimiento.

Solución de problemas de la estación de acoplamiento

Problema	Causa posible	Solución
El gancho no encaja	El adaptador de posición está dañado.	• Cambie el adaptador de posición o ajústelo.
	El resorte de tensión está roto.	• Cambie el resorte tensor.

Solución de problemas del dolly extraíble

Problema	Causa posible	Solución
El dolly extraíble no se mueve	El rodillo no se mueve	• Limpie el rodillo.
		• Cambie de rodillo.
El bastidor no se mueve en el dolly extraíble	El rodillo de transporte no se mueve	• Cambie de rodillo de transporte.